OVERMAX

Your electronic world

INSTRUKCJA OBSŁUGI

User Manual

OV- 85in1

1. ZALECANA ODLEGŁOŚĆ I KĄT PODCZAS GRY

-- Jednostka główna musi być umieszczony pionowo przed graczem
-- Kąt odbioru: 60 stopni, pionowo i poziomo
-- Zakres odbioru: od 1 do 4 metrów pomiędzy jednostką główną a graczem

2. DODATKOWE AKCESORIA

Bezprzewodowe kontrolery mogą być używane z wieloma różnymi innymi akcesoriami, które powodują realistyczne odczucia czyniąc rozgrywkę bardziej interesującą. Trzeba tylko wybrać odpowiedni typ akcesoriów, których chcesz użyć w grze, a następnie umieścić go w bezprzewodowym kontrolerze. Dostępne są następujące akcesoria: kij baseballowy, rakieta tenisowa, rakiety PingPong, kij golfowy.

3. KOMUNIKATY BEZPIECZEŃSTWA

UŻYTKOWNICY I OTOCZENIE GRY
- Nigdy nie pozwalaj aby dziecko podłączało ani używało zasilacza sieciowego bez nadzoru dorosłych. To nie jest zabawka.
- Pamiętaj, że musisz wyjąć baterie z wszystkich urządzeń, jeśli nie masz zamiaru korzystać z nich przez dłuższy okres czasu.
- Sprawdź, czy połączenia wszystkich kabli zostały wykonane poprawnie przed uruchomieniem konsoli.
- Urządzenie działa poprawnie jeśli podłączone jest do TV skonfigurowanego do odpowiedniego systemu.
- Staraj się grać pozostając jak najdalej od ekranu telewizora, aby uniknąć uszkodzeń i zawsze pamiętaj o zapięciu paska na rękę zabezpieczającego urządzenie przed wyślizgnięciem.
- Pamiętaj, że musisz ustawić kontrast i jasność ekranu telewizora, aby uzyskać najlepszą możliwą jakość.
- Korzystaj z urządzenia w przestrzennym pokoju, bez żadnych przeszkód w zasięgu rąk aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Odpoczywaj po określonym czasie gry.
- Dzieci powinny grać i korzystać z urządzenia zawsze pod opieką osób dorosłych.
- Przestrzeń oraz odległość między uczestnikami oraz innymi przedmiotami w pomieszczeniu jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa, ponieważ szybkie ruchy kontrolerami w przypadku niedostatecznej ilości wolnego miejsca mogą doprowadzić do groźnych interakcji.

BATERIE I AKCESORIA
- Pamiętaj, że nigdy nie należy ładować żadnych jednorazowych baterii.

- Podczas ładowania baterii nigdy nie zostawiaj dzieci bez nadzoru dorosłych.
- Nie należy wyjmować baterii z ładowarki, dopóki nie zostaną w pełni naładowane.
- Nie wolno zwierać obwodu baterii lub zacisków ładowarki, gdyż może to doprowadzić do groźnych sytuacji.
- NIGDY nie używaj różnych metod zasilania w tym samym czasie. Należy wybrać pomiędzy bateriami lub zasilaczem ale NIGDY nie wolno korzystać z obu tych rodzajów zasilania jednocześnie.
- Nie zaleca się zabawy z urządzeniem dzieciom poniżej trzeciego roku życia z powodu możliwości wystąpienia ryzyka zadławienia się przez nie małymi przedmiotami, które wchodzą w skład zestawu.
- Należy używać tylko zasilacza AC lub innego odpowiednika posiadającego dokładnie te same funkcje techniczne (napięcie, moc, itp.).
- Należy zachować opakowanie w dobrym stanie gdyż najlepiej nadaje się ono do przechowania urządzenia w przypadku przerwy w jego użytkowaniu.

Prosimy sprawdzić, czy zawartość pudełka przedstawia się następująco:
1 x 32bitowa konsola deluxe z dołączonymi grami
1 x bezprzewodowy kontroler
2 x bezprzewodowy kontroler dla 2 graczy
1 x Zestaw sportowy: kij baseballowy, rakieta tenisowa, rakiety PingPong, kij golfowy.
1 x kabel AV do podłączenia do TV
1 x zasilacz AC

Główne cechy:
-- 32bitowa konsola oraz bezprzewodowe kontrolery dla maksymalnego komfortu gry
-- Kąt odbioru z jednostki centralnej: ± 30 stopni
-- Zakres działania: od 1 do 4 metrów
-- Kąt transmisji pomiędzy bezprzewodowymi kontrolerami a klasycznym: ± 45 stopni

Gwarancja:
-- Produkt objęty jest gwarancją ważną dwa lata od daty zakupu.
-- Zachowaj paragon zakupu, gdyż będzie on potrzebny w przypadku pojawienia się problemów z urządzeniem w celu weryfikacji zasad jego ewentualnych napraw lub wymiany.
-- W przypadku jakichkolwiek manipulacji oraz ingerencji w jakąkolwiek część urządzenia (rozkręcanie, samodzielne próby naprawy, itp.) gwarancja ulega unieważnieniu.

4. WYMAGANIA I INFORMACJE ODNOŚNIE ZASILANIA

-- Konsola deluxe: 4 x bateria typu AAA (nie dołączone)
- Kontroler klasyczny: 2 x bateria typu AAA (nie dołączone)
- Kontrolery bezprzewodowe: 6x bateria typu AAA (nie dołączone)

- Zasilacz: 6v/200Ma wyjście DC, polaryzacja.

Konsola współpracuje z 4 x baterie typu AAA (nie dołączone).
Prosimy wyjąć baterie lub odłączyć zasilacz, jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia przez dłuższy okres czasu.

Pasek na rękę chroni kontroler przed przesuwaniem się podczas rozgrywki. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca podczas gry i nie wykonuj zbyt gwałtownych ruchów.

5. INSTALACJA

W celu przygotowania konsoli do użycia postępuj według następujących kroków:
-- Podłącz kabel AV do telewizora a następnie do wejścia AV konsoli
-- Następnie włącz konsolę (przycisk POWER) i zapnij pasek kontrolera (na ręce) jeśli zamierzasz go używać
-- Teraz jesteś gotowy aby korzystać z konsoli i cieszyć się grą.

85 gier w 1 – instrukcja

33 zadziwiające gry:

1) Użyj klawisza kierunków aby wybrać “33 Amazing Game” następnie wciśnij przycisk “A” lub “a” aby wejść. Wybierz pożądaną grę zaznaczając ją za pomocą klawisza kierunków a następnie wciśnij “a” aby rozpocząć grę.
2) Wciśnij przycisk “MENU” aby wyjść z gry podczas grania.

1.SHU DU:
1) Wciskaj przycisk kierunków aby ustawić pożądany poziom a następnie wciśnij “a” aby kontynuować.
2) Wciskaj przycisk kierunków aby wybrać opcję wskazówek i wciśnij “a” aby kontynuować.
3) Wciskaj przycisk kierunków aby przesunąć kursor na czyste pole tam gdzie chcesz wpisać odpowiednią cyfrę i wciśnij “a” aby zatwierdzić tę pozycję. Wybierz cyfrę za pomocą klawisza kierunków I wciśnij “a” aby ją umieścić w zaznaczone pole (wciśnij “b” aby powrócić).
4) Zasady: Każda kolumna I rząd muszą zawierać cyfry 1 do 9 bez powtarzania żadnej z nich.

2.WAREHOUSE KEEPER:
1) Wciskaj przycisk kierunków aby ustawić pożądany poziom a następnie wciśnij “a” aby kontynuować.

2) Użyj klawisza kierunków aby umieścić pudło w luce. Wciśnij “b” aby cofnąć się o jeden krok.

3.100 FLOORS:

1) Użyj klawisza kierunków aby przemieszczać się w lewo i prawo oraz skacz na podpórki tak aby uniknąć dotknięcia kabli elektrycznych.

2) Po wyświetleniu strony z punktacją wciśnij “a” aby rozpocząć nową grę lub “b” aby powrócić do głównego menu.

4.BENTAL JEWEL:

1) Wciskaj “a” aby zmienić ustawienie 3 spadających klejnotów i użyj klawisza sterowania aby wybrać miejsce gdzie owe klejnoty spadną.

2) Ustaw 3 lub więcej klejnotów tego samego koloru obok siebie w liniach a te znikną oraz zostaną Ci przyznane punkty.

5.EXTREME MEMORY:

Zapamiętaj obrazki i ich rozmieszczenie

1) W przypadku rundy z czerwonymi i niebieskimi kartami, jedna czerwona karta zostanie odkryta a Twoim zadaniem jest znalezienie karty niebieskiej z takim samym obrazkiem. Złe dopasowanie spowoduje utratę połowy serduszka energi. Zyskasz pół serduszka energii gdy karty zostaną dopasowane poprawnie.

2) W przypadku rundy z tylko niebieskimi kartami, jedna karta zostanie odkryta a Twoim zadaniem będzie odszukanie drugiej z takim samym obrazkiem.

6.LINKING PETS:

Użyj klawisza select aby połączyć dwa zwierzątka a następnie wciśnij “a” aby wyeliminować obrazki. Wciśnij “b” aby wyświetlić podpowiedzi.

7.SUB WARFARE:

Użyj przycisku kierunków aby kontrolować statek wojenny. Wciśnij “a” lub “b” aby rzucać bomby.

8.COLOR STONE:

Użyj klawisza kierunków aby przesuwać cegiełki i ustawiać te o takich samych kolorach obok siebie. Wciśnij “b” aby powrócić o jeden krok i “a” aby zacząć grę ponownie.

9.HOMWARD JOURNEY:

Użyj klawisza kierunków aby doprowadzić okręt do celu. Każde posunięcie powinno być uczynione tak aby statek był blokowany przez jakąś przeszkodę, w przeciwnym razie zboczy z kursu.

10.BUBBLE DESTROYER:

Użyj klawisza kierunków aby sterować skaczącą piłką a następnie wciśnij “a” aby

oddać strzał.

11.HARE FIGHTER:
Użyj klawisza kierunków aby się poruszać. Wciśnij “a” aby strzelać do potworów i “b” aby skakać.

12.FREECELL:
1) Użyj klawisza kierunków aby poruszać kursorem i wybierać karty. Wciśnij “a” aby zaznaczyć wybraną kartę a następnie ponownie aby upuścić na pożądanej pozycji. Ustaw w linii karty od Króla do Asa.
2) Umieść wszystkie karty w 4 pustych komórkach w lewym górnym rogu, możesz posiłkować się też pustymi komórkami w prawym rogu.

13.GOBANG:
Grasz czarnymi pionkami, staraj się za pomocą klawisza kierunków ustawić 5 pionków w linii.

14.BALLOON SHOOTING:
Użyj klawisza kierunków aby się poruszać i wciskaj “a” aby zestrzelić balon.

15.UPSTAIRS BOUNCER:
Trzymaj przycisk “a” aby kumulować energię a następnie zwolnij przycisk aby skoczyć na wyższą warstwę. Łap balon aby latać a następnie wciśnij “a” aby puścić go.

16.PICK FAULT:
Użyj klawisza kierunków aby wskazać różnice pomiędzy dwoma obrazkami.
W każdej rundzie będziesz musiał znaleźć 5 różnic (wciskaj „a” aby wyświetlić podpowiedzi).

17.BLACK JACK:
1) Za pomocą przycisku kierunków wybierz stawkę i wciśnij “b” aby rozdać karty. Następnie za pomocą przycisku kierunków wybierz opcję stand (czekam), hit (podwyższam) lub double (podwajam) i wciśnij “a”.
2) Karta “A” może być liczona jako 1 lub 11 punktów 1 a karty od 10 do K będą liczone jako 10.

18.MINE:
1) Użyj klawisza kierunków aby wybrać nową grę lub zobaczyć punktację. Wciśnij “a” aby wejść lub “b” by powrócić.
2) Użyj klawisza kierunków aby wybrać poziom trudności. Wciśnij “a” aby wejść lub “b” by powrócić.
3) Wciśnij “a” aby wyświetlić ukryty numer z liczbą bomb i wciśnij „b” aby zaznaczyć pole gdzie sądzisz, że jest bomba. Jeśli odkryjesz pole z bombą klawiszem „a”

przegrasz.

19.RALLY:
Wciśnij “a” aby przyspieszyć i “b” aby zwolnić. Użyj klawisza kierunków aby sterować samochodem w lewo i prawo. Musisz dojechać na metę jako co najmniej 3 aby przejść do kolejnego poziomu.

20.GT RACING:
Wciśnij “a” aby przyspieszyć i “b” aby zwolnić. Użyj klawisza kierunków aby sterować samochodem w lewo i prawo. Musisz dojechać na metę jako co najmniej 3 aby przejść do kolejnego poziomu.

21.PAIR MATCHING:
Odnajdź pary takich samych przedmiotów.

22.JUMPING MARY:
Użyj klawisza kierunków aby kontrolować skoki po kolejnych kwadracikach i unikać potworów. Skok na żółty kwadracik spowoduje wyskoczenie w górę.

23.PARKING LOT:
1) Użyj klawisza kierunków aby poruszać ręką i wybrać samochód a następnie wciśnij “a” aby wybrać miejsce przystanku.
2) Poruszaj samochodami zgodnie z kierunkiem strzałek tak aby nie zablokować parkingu .
3) Samochody można przesuwać tylko poziomo lub pionowo zgodnie z wyznaczonym przez strzałki kierunkiem.

24.DOGS:
Wciśnij “a” aby kontrolować ruch psa wzdłóż linii i dopasuj do siebie psy o takich samych kolorach kółek.

25.MAZE COMBINATION:
1) Przesuwaj części obrazka tak aby utworzyć obrazek widoczny z góry ekranu.
2) Użyj klawisza kierunków aby nadać kierunek przesunięcia a natępnie wciśnij “a” aby przesunąć po linii w tym właśnie kierunku.

26.PRECIPICE:
Użyj przycisków kierunku aby zbudować przejście drogowe.

27.BRICK BLASTER:
Wciśnij “a” aby wystrzelić piłkę a następnie za pomocą klawisza kierunków poruszaj platformą na dole aby odbijać piłkę w taki sposób, by ta uderzała w znajdujące się u góry obiekty.

28.MONKEYS:
Użyj klawisza kierunków aby poruszać małpką w górę i w dół tak aby wystrzeliwała ona spadające banany w kierunku małych małpiątek po drugiej stronie.
Staraj się zaopatrzyć w banany każdą z małpek, w przeciwnym razie te zaczną uciekać.

29.COLLECT EGGS:
Użyj klawisza kierunków aby poruszać się w lewo i prawo i łapać każde spadające jajko.

30.MINIBEE:
Użyj klawisza kierunków aby poruszać się w lewo i prawo oraz unikać spadających kłujących obiektów oraz wciskaj “a” aby wystrzelić pszczoły ku górze.

31.ROLLING BOX:
1) Użyj klawisza kierunków aby toczyć drewnianą kłodę tak aby ta wpadła do dziury.

32.CARTOON MATCH:
Użyj klawisza kierunków aby przesuwać kursor i wciskaj “a” aby przesuwać blok do innej linii, połączyć wszystkie bloki w obrazek i wyeliminować je.

33.CUPS CHANGING:
Fant jest przykryty kubkiem i porusza się szybko pomiędzy innymi kubkami. Twoim zadaniem jest uważne śledzenie kubka z fantem a następnie wskazanie go. Zaznacz go za pomocą klawisza kierunków a następnie odkryj przyciskiem „a”.

20 Gier dodatkowych:

1) Użyj klawisza kierunków aby wybrać “20 Bonus Games” i wciśnij “a” lub “A” aby wejść.
2) Wciśnij “MENU” aby opuścić grę podczas grania.

1.ROBOT WAR:
Use the direction key to move the tank to all directions. Press “a” to shoot other tanks.

2.30 DEGREE:
Wciśnij „lewo” na przycisku kierunków aby zwiększyć szybkość toczenia się. Wciśnij “a” lub “b” aby przeskakiwać nad przeszkodami. Wciśnij “b” aby unikać latających ptaków. Wciskaj “a” lub “b” aby łapać latające banany.

3.PAO PAO:

1) Użyj klawisza kierunków aby przemieszczać się w lewo i prawo oraz wciskaj “a” aby przeskakiwać nad przeszkodami oraz zbierać klejnoty.
2) Wciśnij jednocześnie „prawo” oraz „a” aby wykonać długi skok nad większymi przeszkodami.

4.DIAMOND FOREST:
1) Użyj klawisza kierunków aby przemieszczać klejnoty w lewo i prawo oraz wciskaj “a” aby połączyć je w liniach według typów.
2) Użyj klawisza kierunków aby przemieszczać się w lewo i prawo oraz wciskaj “b” aby je wyrzucać. 3 lub więcej klejnotów tego samego koloru obok siebie zostanie wyeliminowane.

5.WEST COWBOY:
Użyj klawisza kierunków aby unikać pocisków oraz wciskaj “a” aby zestrzelić wrogów.

6.BIG SHOT CHECKER:
1) Twoje pionki są żółte. Użyj klawisza kierunków aby wybrać pionek a zostaną wyświetlone możliwe kierunki jego przemieszczenia. Wciśnij “a” aby przemieścić pionek.
2) Wciśnij “b” aby przeskoczyć nad czerwonym pionkiem (zostanie on wyeliminowany).

7.HAPPY NIGHT:
1) Wciśnij “a” aby skakać na sam szczyt samochodów. Ciągłe wciskanie “a” sprawi, że ptak będzie latał jednak poziom energii zmniejsza się wówczas szybko. Po zlądowaniu na którymś z aut poziom energii zacznie wzrastać.
2) Jeśli poziom energii spadnie do zera ptak upadnie na ziemię a gra skończy się.

8.BUMPER BALLS:
Używasz piłek u dołu ekranu. Użyj przycisku kierunków aby wybrać piłkę a następnie trzymaj przycisk “a” aby dostosować siłę rzutu. Puść przycisk “a”, tak aby piłka została wystrzelona w kierunku piłek przeciwnika i strąciła je.

9.SEA FIGHT:
Wciśnij jednocześnie przycisk kierunków oraz “a” aby poruszać okrętem wojennym; wciskaj “b” aby strzelać. Możesz wpłynąć w wir aby przemieścić się do innej lokacji.

10.HIGHWAY RACING:
Użyj klawisza kierunków aby kontrolować samochód i wciśnij „a” aby przyspieszać. Uderz w żółty samochód aby zdobyć więcej paliwa i kolekcjonuj żółte ikony aby zyskać więcej czasu.

11.TRACK RACING:

1) Użyj kalwisza kierunków aby wybrać samochód. Wciśnij “a” aby wybrać i “b” by powrócić.
2) Trzymaj przycisk “a” aby przyspieszyć oraz klawisza kierunków aby kontrolować ruch samochodu. Wciśnij “b” aby zahamować.
3) Po trzech rundach musisz być zwycięzcą aby przejść do kolejnego etapu.

12.POCKET CHANGE:
Bazując na wskazówkach z lewej strony, użyj klawisza kierunków aby mieszcząc się w limicie czasu wybrać odpowiednie monety.

13.SLOT MACHINE:
1) Użyj klawisza kierunków aby wybrać stawkę i następnie wciśnij “a” by zatwierdzić. Po wyborze wciśnij “a” aby zakręcić kołem.
2) Odnieś się do tabeli aby zobaczyć możliwe punkty bonusowe.

14.BRAIN CHALLENGE:
1) Obserwuj ustawienie obrazków u góry i wciskaj “a” aby wybrać odpowiedni obrazek.
2) Użyj klawisza wyboru aby wybrać odpowiedni brakujący obrazek.
3) Zgodnie z informacjami u góry ekranu dobierz odpowiednie cyfry.
4) Po zakończeniu wciśnij “a” aby kontynuować.

15.MINI SOCCER:
Użyj klawisza kierunków aby kopnąć piłkę i strącić nią monety po drugiej stronie a także uniemożliwić piłkom przeciwnika dotarcie do Twojej strony.

16.FROGGER:
Użyj klawisza kierunków aby kontrolować żabę i umożliwić jej przejście przez drogi i rzeki.

17.TABLE FOOTBALL:
1) Użyj klawisza kierunków aby wybrać reprezentację danego kraju.
2) Użyj klawisza kierunków aby wybrać ustawienie drużyny.
Grasz drużyną po lewej. Użyj klawisza kierunków aby blokować strzały przeciwnika i zdobyć punkt.

18.ARCHERY:
Użyj klawisza kierunków aby wycelować w cel. Przytrzymaj „a” aby dostosować siłę strzału i następnie puść aby wystrzelić.

19.ZUMA:
Użyj klawisza kierunków aby wybrać kierunek strzału. Wciśnij “a” aby wystrzelić piłkę w kierunku obszaru z piłkami o takim samym kolorze. Gdy 3 lub więcej piłki w takim samym kolorze zostaną umieszczone obok siebie - znikną.

20. BEER MASTER:

Użyj klawisza kierunków aby przemieszczać się między kolejkami i wciskaj “a” aby podać piwo klientowi. Pamiętaj aby zdążyć złapać piwa wracające zanim te spadną na ziemię.

Mi Guitar Mi Papacon Mi Fiit :

Wybierz którykolwiek z trzech bloków gier, wciśnij “A” lub “a” aby wyświetlić ich listę, wybierz pożądaną grę klawiszem kierunków następnie wciśnij “a” aby rozpocząć grę. (Uwaga: wszystkie gry muzyczne rozgrywane są według tego samego schematu przycisków).

1.Wciśnij “A” lub “a” aby wejść w pierwszy ekran gry.
2. Wciśnij “a” aby wybrać rodzaj sceny. Wciśnij “A” aby zatwierdzić.
3. Wciśnij “a” aby wybrać postać gracza. Wciśnij “A” aby zatwierdzić.
4.Wciśnij “A” aby wybrać listę utworów, następnie ponownie “A” aby wybrać rodzaj brzmienia i po raz kolejny “A” aby zacząć grę.
5. Na ekranie pojawi się pięć przycisków o różnych kolorach, które odpowiadają przyciskom góra/dół/lewo/prawo oraz “b”. Wciskaj je w odpowiednim czasie gdy piłka o określonym kolorze nadchodzi.
6. Możesz w każdej chwili powrócić do listy utworów podczas gry aby wybrać inny z nich.

INSTRUKCJA GIER SPORTOWYCH:

UWAGA: Zawsze zapinaj pasek zabezpieczający kontrolera.

1.Tennis

Gra w tenisa przeciwko jednemu graczowi kontrolowanemu przez komputer. Trzymaj i używaj kontrolera tak jak rakietę tenisową. Gra może być rozgrywana z lub bez użycia klawiszy kontrolnych.
A=zatwierdź wybór
B=przywołuje menu powrotne [KLAWISZ KIERUNKÓW] aby ustawiać opcje takie jak liczba graczy, typ kortu itp.
Aby zaserwować wciśnij [A] aby podrzucić piłkę a następnie wykonaj machnięcie kontrolerem w chwili gdy piłka jest w najwyższym punkcie. Kontroluj ruchy i ich odpowiedni moment. Możesz uzyskać różne typy uderzeń (smash, lob itp.) w zależności od tego jak wysoko będzie piłka w momencie jej uderzenia rakietą (kontrolerem).

2.Golf

Gra w golfa przeciwko w trybie jednoosobowym. Trzymaj i używaj kontrolera tak jak

kij golfowy. Gra może być rozgrywana z lub bez użycia klawiszy kontrolnych.
A=zatwierdź wybór, uderz piłkę
B= przywołuje menu powrotne; widok z góry
B=przywołuje menu powrotne [KLAWISZ KIERUNKÓW] aby ustawiać opcje gry.
Użyj [A] aby zatwierdzić każdy wybór. Użyj [B] aby przejść do ekranu poprzedniego menu. Aby uderzyć piłkę najpierw przytrzymaj klawisz [A] a potem jednocześnie puść przycisk i wykonaj zamach kontrolerem.

3. Baseball
Ćwicz swoje umiejętności na polu baseballu. Gra dla 1 osoby. Trzymaj i używaj kontrolera tak jak kija baseballowego. Gra może być rozgrywana z lub bez użycia klawiszy kontrolnych.
KLAWISZ KIERUNKÓW=wybór instrumentów baseballowych
A=zatwierdź wybór
B= przywołuje menu powrotne
Wciśnij [A] i użyj klawisza kierunków aby przechodzić pomiędzy ustawieniami w menu.
Użyj [A] aby zatwierdzić każdy wybór. Użyj [B] aby przejść do ekranu poprzedniego menu
Podczas wykonywania uderzeń kijem, wybierz typ uderzenia za pomocą przycisku kierunków a następnie wciśnij [A] aby zatwierdzić. Zamachnij się kontrolerem tak jak kijem baseballowym aby uderzyć piłkę.

4.Boxing
Ta gra będzie sprawdzianem Twojej sprawności fizycznej. Gra dla jednego gracza przy użyciu dwóch kontrolerów.
Kontrolery:
Kontroler P1=prawa ręka
Kontroler P2=lewa ręka
Wciśnij [A] i użyj klawisza kierunków aby przechodzić do ustawień takich jak wybór zawodnika lub poziom trudności. Wykonuj zamachy kontrolerami P1 i P2 aby zadawać ciosy przeciwnikowi.
Wciskaj [A] aby się bronić (garda).

5. Basketball
Gra koszykarska polegająca na wykonywaniu rzutów wolnych. Dla 1 lub 2 graczy.
Sterowanie:
Klawisz kierunków=dostosuj pozycję
A=wyceluj
Wciśnij [A] i użyj klawisza kierunków aby przechodzić pomiędzy ustawieniami w menu. Użyj [A] aby zatwierdzić każdy wybór. Użyj [B] aby przejść do ekranu poprzedniego menu. Użyj klawisza kierunków aby dostosować pożądaną pozycję rzutu.
Wciśnij i przytrzymaj [A] aby wycelować. Puść przycisk A aby rzucić.

6. Table Tennis
Gra w tenisa stołowego przeciwko graczowi sterowanemu przez komputer lub dla dwóch osób.
Trzymaj i używaj kontrolera tak jak rakietki tenisowej.
Sterowanie:
A=Zatwierdź wybór/rzuć piłkę
B= przywołuje menu powrotne
Wciśnij [A] i użyj klawisza kierunków aby przechodzić pomiędzy ustawieniami w menu.
Użyj [A] aby zatwierdzić każdy wybór. Użyj [B] aby przejść do ekranu poprzedniego menu.
Aby zaserwować, najpierw wciśnij [A] by podrzucić piłeczkę, a następnie wykonaj machnięcie kontrolerem w chwili gdy piłka jest w najwyższym punkcie. Kontroluj ruchy i ich odpowiedni moment. Możesz uzyskać różne typy uderzeń w zależności od tego jak wysoko (i jak daleko) będzie piłka w momencie jej uderzenia rakietką (kontrolerem).

7. Bowling
Gra w kręgle dla 1 lub 2 osób.
Sterowanie:
Klawisz kierunków: ustawienie pozycji
A=zatwierdź wybór/kierunek
Wciśnij [A] i użyj klawisza kierunków aby przechodzić pomiędzy ustawieniami w menu.
Użyj [A] aby zatwierdzić każdy wybór. Użyj [B] aby przejść do ekranu poprzedniego menu.
Aby rzucić najpierw upewnij się, że Twoja pozycja rzutu jest odpowiednia (dostosuj ją klawiszem kierunków).
Wciśnij [A] aby wybrać odpowiednio kierunek potem ponownie [A] aby zatwierdzić. Machnij kontrolerem tak jakbyś rzucał kulę.

8. Darts
Gra w rzutki dla 1 lub 2 graczy.
Sterowanie:
A=zatwierdź wybór
Wciśnij [A] i użyj klawisza kierunków aby przechodzić pomiędzy ustawieniami w menu.
Użyj [A] aby zatwierdzić każdy wybór. Użyj [B] aby przejść do ekranu poprzedniego menu.
Aby wycelować wciskaj [A] aż kursor znajdzie się na pożądanym numerze. Wciśnij ponownie [A] aby zatwierdzić pole, w które będziesz celował. Wciśnij i przytrzymaj [A] aby wyświetlić wskaźnik siły rzutu. Kiedy poziom siły rzutu będzie według Ciebie odpowiedni wykonaj zamach i ruch kontrolerem tak jakbyś rzucał rzutką do tarczy.

English

1. RECOMMENDED GAME DISTANCE & ANGLE

- Main unit must be placed vertically and in font of the pIayer/s
- Reception angle」ㄱ60 degrees」ㅓvertical and horizontally
- Reception range」ㄱfrom 1 to 4 meters between main unit and player/s

2. ADDITIONAL ACCEESSORIES

The wireless controllers can be used with many different and fun accessories that engages the realistic feeling making the gameplay more complete and interesting. You Just need to select the appropriate accessory that you want to use in the game and then place it in your wireless controller. The following accessories are incIuded in the box」ㄱBaseball Bat, Tennis Racket, PingPong Rackets, Golf Club

3. SECURITY & PRECAUTION WARNINGS

FOR THE USER & ENVIRONMENT

- Never leave a child connect or use the AC power adaptor in the connection power plug from home without adult supervision, it's not a toy
- Remember that you must remove the batteries of aII the devices if you are not going to use them for along pe riod oftime
- Check aII cabIes connections are made correctly before powerIng on the console
- Usethis device with the appropiate TV systemin or derto be working properly
- Try to stay as far as possible from the TV screen to avoid any damage and always put on the handstrap with the wireIess controllers.
- Remember that you must adjust the contrast 」ㅋ bright from your TV screen to get the best quality possible.
- Use the device in a wide room and without any obstacle near you for maximum security, and rest a bit each period of time
- Children must play and use equipment always supervised by an adult
- Space between players and between any objects or people around IS VERY IMPORTANT because this device is based in interaction and quick movements so you will avoid any damage

FOR BATTERIES AND ACCESSORIES

- Remember that you NEVER must recharge any non echa geable batteries
- Never leave children alone when charging batteries without adult supervision
- Do not remove batteries feom charger until they have been fully charged
- Never short circuit batteries or charger terminals to avoid any personal damage
- Do not NEVER use various powering methods at the same timein your console」ㅓyou must select between batteries or AC adopter but NEVER use both methods at the same time

- Do not recommended for chiIdren under 3 years oId because It's choking hazard and It contains small pieces
- You should use ONLY the supplied AC power adapter or one compatible with exactly the same tethnical features (voltage, power, etc)
- Keep the packaging in good conditon because it's the best wayto preserve the device in perfect state

Please check that the box contents are as follows:
1 x 32bit games console with games included
1 x Classic Wireless Controller
2 x wireless Controller for 2 players
1 x Sports set：golf club, tennis racket, pingpong rackets, baseball bat
1 x AV cable to connect to TV
1 x AC power adapter

Main Features:
- 32bit console and wireless controllers for maximum comfortabillty
- Reception angle from main unit is 30 degrees aprox
- Working range from 1 to 4 meters aprox
- Transmission angle from wireless and classic controllers is 45 degrees aprox

Product Warranty:
- Always save the original purchas ticket because you will be asked for it if you have any trouble with the devlce and need to replace it for another same or similar features modeI
- Any manipulation of any part of the device will avoid the product warranty automatically

4. REQUIREMENTS AND POWER INFORMATION

- Deluxe console – 4 x type AAA batteries (not included)
- Classic Controller – 2 x type AAA batteries (not included)
- Wireless Controllers –6x type AAA batteries (not included)
- Ac power adapter – DC output 6-200Ma,

Works with 4 x type AAA batteries (not included).
Please remove the batteries or disconnect the AC adapter if you are not going to use the device for a long period of time.

The handstrap prevents the controller from slipping away during gameplay. Make sure you have enough space and don't move it strongly.

5. INSTALLATION

Please follow the steps described in the same order to install and usd the Deluce 32

bit console:
- Connect the AV cable to your TV and then connect it to the Console
- Next, power on the console (POWER button) and put the handstrap if you are going to use the wireless controllers.
- You are ready to use the console and the games

85 in 1 game operating manual

33 Amazing Game:

1) Use the direction button to select the “33 Amazing Game” and press “A” or “a” to enter. Select the game by using the direction button and press “a” to enter the game.
2) Press “MANU” key to quit the game while playing

1. Shu Du:
1) Press direction key to select the level and press “a” to continue.
2) Press direction key to select Hints option and press “a” to continue.
3) Use the direction key to move cursor to the blank grid and press “a” to fix the position. Select the number by direction key and press “a” to enter the number into the grid and press “b” for return.
4) Rules: Each column & row should be filled by figure 1 to 9 without repeat

2.WAREHOUSE KEEPER;
1) Use direction key to select level and press “a” to enter
2) Use direction key to put the box on the hole. Press “b” to return one step

3.100 FLOORS:
1) Use direction key to move left & right to jump down on different supporter to avoid touching electric cable on top
2) On the score page, press “a” to start new game or press “b” to return main manual

4.BENTAL JEWEL:
1) Press “a” to change combination of the 3 falling gems and use director key to control the landing position.
2) Make 3 or more gems with same colour together in one line and the gems will be eliminated

5.EXTREME MEMORY: Remember the pictures and the position of the cards at a specified time
1) For the level with red & blue cards, one red card will be flipped over and you need to select the blue card with same picture to match. Wrong matching will lose half heart of energy and will gain half heart of energy after all cards are matched.
2) For the level with blue cards only, one card will be flipped over and you need to select the other blue card with same picture to match also.

6.LINKING PETS: Use select key to link up two same pictures and press “a” to eliminate the pictures. Press “b” for hints.

7.SUB WARFARE: Use the direction key to move the warship. Press “a” to drop

bombs from the poop and press “b” to drop bombs from the bow.

8.COLOR STONE: Use direction key to move all the bricks and make the same colour bricks together. Press “b” to return one step and “a” to restart.

9.HOMWARD JOURNEY: Use direction key to move the sheep to reach the flap. Each step should be stopped by obstacle. Otherwise, the sheep will go away from the field.

10.BUBBLE DESTROYER: Use direction key to move to dodge the jumping ball and press “a” to shoot the ball.

11.HARE FIGHTER: Use direction key to move. Press “a” to shoot the monster and press “b” to jump.

12.FREECELL:

1) Use direction key to move arrow cursor to select cards. Press “a” to select card and press again to release in the correct position. Line up the cards from K to A

2) Place any cards on the 4 open cells in the left upper corner and also open foundations in the right upper corner by ranking.

13.GOBANG: You use the black , move the direction key to place chess and try to make 5 chess to link for a line to win the game.

14.BALLOON SHOOTING: Use the direction key to move and press “a” to shoot the balloon.

15.UPSTAIRS BOUNCER: Hold the “a” key to save energy and release to jump up to upper layer. Catch the balloon to fly and press “a” to release.

16.PICK FAULT: Use direction key to point out the difference of 2 pictures. Each level will have 5 different points and press “b” for hints.

17.BLACK JACK:

1) Use direction to select your bet and press “b” to deal cards. Then, use direction key to select the option of stand, hit or double and press “a”.

2. The card “A” can be count as 1 or eleven and 10 to K cards will count as 10.

18.MINE:

1) Use direction key to select new game or check scores. Press “a” to enter and press “b” to return.

2) Use direction key to select level. Press “a” to enter and press “b” to return

3) Press “a” to open the hidden number of bombs and will be game over when bomb is selected. Press “b” to make signs of bomb.

19.RALLY: Press “a” to accelerate the car and “b” to decelerate. Use direction key to control left right direction and need to be the top 3 ranking to enter next level.

20.GT RACING: Press “a” to accelerate the car and “b” to decelerate. Use direction key to control left right direction and need to be the top 3 ranking to enter next level.

21.PAIR MATCHING: Choose same items.

22.JUMPING MARY: Use direction key to control the jumping to dodge the monster and step over all the squares. Jump onto the yellow square will move upward

23.PARKING LOT:

1) Use direction key to move the hand to select the car and press “a” to control stop location.

2) Move any car to give a passageway for the car with arrow.

3) The car can be moved only horizontally or vertically according to the parking direction.

24.DOGS: Press “a” to move the dog along the line direction and match all dogs with same colour circles.

25.MAZE COMBINATION:

1) Move the blocks to match with the upper picture

2) Use direction key to select the position arrow and press “a” to move the blocks on the same line.

26.PRECIPICE: Use direction key to put the pop-up road into the grid in order to build a crossing road.

27.BRICK BLASTER: Press “a” to shoot out the ball and use direction key to move the bar in left or right direction to rebound the ball to eliminate all the blocks in upper part.

28.MONKEYS:

1) Use direction key to move the monkey up & down in order to shoot the falling bananas to other side for small monkeys.

2) Keep shooting banana to each small monkey to keep them from running away.

29.COLLECT EGGS: Use direction key to move left & right to catch all the falling eggs.

30.MINIBEE: Use direction key to move left & right to dodge the falling pin and press “a” to shoot the upper bees.

31.ROLLING BOX:

1) Use direction key to roll the wooden block in order to drop into the hole.

2) To extend a new road, roll the block on the floor with “O” and roll the block to stand vertically on the floor with “X”.

32.CARTOON MATCH: Use direction key to move the arrow cursor and press “a” to move the block to another line to match a full picture to eliminate the blocks.

33.CUPS CHANGING: A chip is covered by one cup and will move fast together with other cups. Use direction key to select the cup with the chip and press “a” to open the cup

20 Bonus Games:

1) Use direction key to select the “20 Bonus Games” and press “a” or “A” to enter

2) Press “MANU” key to quit the game while playing

1.ROBOT WAR: Use the direction key to move the tank to all directions. Press “a” to shoot other tanks.

2. 30 DEGREE: Press the left of direction key to accelerate the rolling speed. Press “a” or “b” to jump over the obstacles. Press “b” to dodge the flying birds. Press “a” or “b” to catch flying bananas.

3.PAO PAO:

1) Use direction key to keep left / right and press “a” to jump over the obstacles or getting gams.

2) Press both the right side of direction key and “a” to jump farther for longer obstacles.

4.DIAMOND FOREST:

1) Use direction key to move left and right and press “a” to draw one or more gems in same colour from upper

2) Use direction key to move left and right and press “b” to throw up the gems. 3 or more gems in same colours will be eliminiated.

5.WEST COWBOY: Use direction key to dodge the bullets and press “a” to shoot the enemy.

6.BIG SHOT CHECKER:

1) You use the yellow chess. Use direction key to select the chess and the direct sign will be shown. Press “a” to move the chess

2) Press “b” to jump over the red chess and the red chess is eliminated.

7.HAPPY NIGHT:

1) Press “a” to jump to the top of cars. Continuous to press “a” can keep the bird flying but the energy bar will decrease. After landing on any top of cars, the energy bar will be fully filled.

2) When the energy bar drop to zero, the bird will fall down and game is over.

8.BUMPER BALLS: You use the balls in lower part. Use direction key to select shooting ball and keep holding “a” to select the shooting power. Release the “a”, the ball will shoot to enemy's ball and push the balls falling out of bound.

9.SEA FIGHT: Use direction key to select the moving direction for warship. Press both direction key and “a” to move warship or press “b” to fire. You can enter the swirl to move to other location.

10.HIGHWAY RACING: Use direction key to control the ca and press “a” to accelerate. Hit the yellow car to add more fuel and hit the yellow icon to add more racing time.

11.TRACK RACING:

1) Use direction key to select your own car. Press “a” to enter and “b” to return.

2) Hold the “a” to accelerate your car and use direction key to control the car. Press “b” to release the catch power.

3) You should be the champion after 3 round in order to enter next level.

12.POCKET CHANGE: Base on the indication in left side, use the direct key to select correct coins within the limited time.

13.SLOT MACHINE:

1) Use direction key to select the betting line and press “a” to confirm. After selection, press “a” to start the wheel.

2) Refer to the chart for bonus points

14.BRAIN CHALLENGE:

1) Observe the sequence from the upper pictures and press “a” to select correct picture.

2) Use selection key to select the answer of missing picture.

3) According to the upper indication and calculate the figures. Press the direction key to answer.

4) After finished, check the score and press “a” to continue.

15.MINI SOCCER: Use direct key to kick the ball to shoot the coins of opposite side and also block the shooting ball from opposite side.

16.FROGGER: Use the direction key to control the frog to jump over the road and river.

17.TABLE FOOTBALL:

1) Use direction key to select the National team.

2) Use direction key to select your team formation.

3) You use the left team. Use direction key to block any shooting and also score a goal.

18.ARCHERY: Use direction key to move to aim the target. Hold “a” to select shooting power and release “a” to shoot the target.

19.ZUMA: Use direction key to move the shooting direction. Press “a” to shoot the ball to the pool with same colour balls. Over 3 same colour balls get together will be eliminated.

20. BEER MASTER: Use the direction key to move to each line and press “a” to send beer to customer. Remember to move to collect back the beer up from being dropped off.

MUSICAL GAMES:

Choose anyone of 3 game blocks, press “A” or “a” enter game list screen, choose an game by direction button , then press “a” enter game. (Remark: all music games, they are same operating way)

1.Press “A” or “a” enter first game screen.

2. Press “a” button enter scene choose screen. Press “A” confirm scene.

3. Press “a” button enter player choose screen. Press “A” for confirmed.

4.Press “A” button for choose song list, Then press “A” enter game voice choose screen, an Press “A” for start games..

5.In the screen,have 5 color buttons, they match product up/down/left/right and “b” buttons, hit these bottons when the ball coming.

6. Can return back to choose songlist during you play any songs.

8 SPORTS GAMES INSTRUCTIONS:

WARNING Always wear the controller's wrist strap

1.TENNIS: A game of tennis against the computer 1 player game. Hold and use the controller like a tennis racquet the game can be played with or without the attachment Controls

A=confirms selection; B=navigate menu back [DIRECTIONAL BUTTONS] to navigate round

the choices such as number of players, court type etc .To serve, Press [A] to toss the ball up. Then swing your controller when the ball is at the highest point. Hit the ball by timing your strokes well. You will achieve different strokes(smash,lob etc.) When

hitting the ball at different heights.
2.GOLF: Around of golf,1 player game. Hold and use the controller like a golclubthe game can be played with or without the attachment.
Controls DIRECTIONAL BUTTONS=adjust shot selection
A=confirms selection hit the ball; B=navigate menu backwards overhead view
Press [A] and use the [DIRECTIONAL BUTTONS] to navigate round the choices on the menu. Use [A] to confirm each selection. Use [B] to navigate back to previous menu screen. Hitting the ball, press and hold down [A]. Swing your controller and release [A] button simultaneously to play the shot.
3. BASEBALL: Practice your baseball batting skills. 1 player game. Hold and use the controller like a baseball bat. The game can be played with or without the attachment
DIRECTIONAL BUTTONS=batting bowling select
A=confirms selection; B=navigate menu backwards
Press [A] and use the [DIRECTIONAL BUTTONS] to navigate round the choices on the menu. Use [A] to confirm each selection. Use [B] to navigate back to previous menu screen. When batting, select the type of shot using the [DIRECTIONAL BUTTONS] then press [A] to confirm. Swing the controller like a baseball bat to hit the ball.
4.BOXING: A test of your fitness in this boxing game. 1 player game both,2 controllers needed.
Controller P1=right arm; Controller P2=left arm
Press [A] and use the [DIRECTIONAL BUTTONS] to navigate round to choose your character and level of difficulty. Swing controllers P1 and P2 to pounch your opponent. Press [A] to guard.
5. BASKETBALL: A free throw basketball shooting game. 1 or 2 players game
DIRECTION BUTTONS=adjust position
A=aim shoot
Press [A] and use the [DIRECTIONAL BUTTONS] to navigate round the choices on the menu. Use [A] to confirm each selection. Use [B] to navigate back to previous menu screen. Use the [DIRECTIONAL BUTTONS] to move into the desired position.Press and hold [A] to aim. Release button [A] to shoot.
6. TABLE TENNIS: Play table tennis against the computer or a friend 1 or 2 players game
Hold and use the controller like a table tennis paddle
A=confirms selection toss the ball; B=Navigate menu backwards
Press [A] and use the [DIRECTIONAL BUTTONS] to navigate round the choices on the Menu.
Use [A] to confirm each selection. Use [B] to navigate back to previous menu screen.To serve, press [A] to toss the ball up, Then swing the controller when the ball is at the highest point Hit the ball by timing your strokes well Hitting the ball at different heights and distances will result with different speed and stroke styles
7. BOWLING: A game to test your bowling skills 1 or 2 players game
DIRECTIONAL BUTTONS=bowling position
A=confirm selection direction

Press [A] and use the [DIRECTIONAL BUTTONS] to navigate round the choices on the menu. Use [A] to confirm each selection, Use [B] to navigate back to previous menu screen.To bowl, make sure you are in the desired position by using the [DIRECTIONAL BUTTONS]. Press [A] to being the direction gauge, then press [A] again to confirm. Swing the controller as if you are bowling to play you turn

8. DARTS: A game of darts for 1or 2 players

A=confirm selection

Press [A] and use the [DIRECTIONAL BUTTONS] to navigate round the choices on the Menu. Use [A] to confirm each selection. Use [B] to navigate back to previous menu screen. To aim, press [A] to stop the moving cursor on the desired number. Press [A] again to confirm which area of that number you wish to hit. Press and hold [A] and the power gage will begin. Swing the controller in the same motion as you would throw a dart when the power is at the right point.

Český

1. DOPORUČENÁ VZDÁLENOST A ÚHEL HRY

-- Hlavní díl musí být umístěna vertikálně před hráčem
-- Úhel snímání: 60 stupňů, vertikálně a horizontálně
-- Dosah snímání: od 1 do 4 metrů mezi hlavním dílem a hráčem

2. PŘIDANÉ VYBAVENÍ

Bezdrátové ovladače můžou být používané i s jinými doplňky, které učiní hru více realistickou. Stačí pouze vybrat typ doplňku, které chceš použít ve hře, a umístit ho v bezdrátovém ovladači. Dostupné doplňky: baseballová pálka, tenisová raketa, pálka na PingPong, golfová hůl.

3. DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI

UŽIVATELÉ A OKOLÍ HRY
- Nikdy nedopusť aby dítě zapojovalo síťový adaptér bez dohledu dospělé osoby. Adaptér není hračka.
- Nezapomeň vyndat baterie ze všech částí zařízení pokud jej nebudeš delší dobu používat.
- Skontroluj správné zapojení všech kabelů před zapnutím konzole.
- Zařízení funguje pokud je zapojené do TV nastavené do správného systému.
- Dbej na to, aby si vždy stál co nejdál od TV, zabraníš tím škodám a vždy si nandej bezpečnostní pásek na ruku, který zabraňuje vyklouznutí ovladače.
- Nastavením kontrastu a jasu na TV získáš nejlepší kvalitu zobrazování.
- Používej zařízení ve velkém pokoji, bez překážek v dosahu, pro maximální bezpečí. Odpočívej po daném čase hraní.
- Děti by měli hrát pouze pod dohledem dospělích.
- Prostor mezi hráčem a okolím je důležitý pro bezpečnost, rychlé pohyby ovladači v malém prostoru můžou vést k hrůzným následkům.

BATERIE A VYBAVENÍ
- Nikdy nenabíjej jednorázové baterie.
- Během nabíjení baterii nikdy nenechávej děti bez dohledu dospělé osoby.
- Nevyndávej baterie z nabíječky dokuď nejsou úplně nabité.
- Nemačkej baterky nebo nabíječku, může to vést k neštěstí.
- NIKDY nepoužívej různé druhy nabíjení ve stejný čas. Doporučujeme si vybrat mezi baterii a napájením, ale NIKDY nepoužívej oba druhy najednou.
- Nedoporučujeme hraní dětem mladších 3 let, aby nespolkly malé předměty, které sou součastí sady.
- Používej pouze adaptér AC nebo jiný se stejnými parametry (napětí, síla, atd.)
- Doporučujeme uchovat obal, který se může hodit pro dobré uložení zařízení v době

kdy není používané.

Skontrolujte jestli krabice obsahuje tyto části:
1 x 32bitova konzola deluxe s nahranými hramy
1 x bezdrátový ovladač
2 x bezdrátový ovladač pro dva hráče
1 x Sportovní sada: baseballová pálka, tenisová raketa, pálka na PingPong, golfová hůl.
1 x kabel AV na zapojení k TV
1 x adaptér AC

Hlavní výhody:
-- 32bitova konzole a bezdrátové ovladače pro pohodlné hraní
-- Úhel snímání z hlavní jednotky: ± 30 stupňů
-- Dosah snímání: od 1 do 4 metrů
-- Úhel přenosu mezi bezdrátovými ovladači a klasickým: ± 45 stupňů

Záruka:
-- Výrobek má dvou letu záruku od data nákupu.
-- Uschovej doklad o zaplacení pro případnou reklamaci, nebo výměnu jednotlivých částí.
-- V případě jakýhkoliv zásahů do zařízení (rozšroubování, vlastní opravy, atd.) se stává záruka neplatnou.

4. POŽADAVKY A INFORMACE O NAPÁJENÍ

- Konzola deluxe: 4 x baterie typu AAA (není součástí balení)
- Ovladač klasický: 2 x baterie typu AAA (není součástí balení)
- Bezdrátové Ovladače: 6x baterie typu AAA (není součástí balení)
- Adaptér: 6v/200Ma výstup DC, polarizace.

Konzole pracuje s 4 x baterie typu AAA (není součástí balení).
Vyndej baterie nebo odpoj napájení v případě, že nebudeš delší čas používat zařízení.
Pásek na ruku chrání ovladač před sklouznutím během hry. Ujisti se, že máš kolem sebe dostatek místa a během hry se vyvaruj zbrklých pohybů.

5. INSTALACE

Pro zapojení konzole postupuj podle následujích kroků:
-- Zapoj kabel AV do TV a potom do vstupu AV na konzoly
-- Dále zmáčkni tlačítko na konzole (tlačítko POWER) a zapni pásek na ovladači (na ruku) pokud ho chceš používat.

-- Nyní jsi připravený pro používání konzole a užívání si hry.

85 her v 1 – návod

33 překvapivých her:

1) Použij směrová tlačítka pro vyběr “33 Amazing Game” poté zmáčkni tlačítko “A” nebo “a” pro vstup. Vyber požadovanou hru a označ ji pomocí směrových tlačítek a poté zmáčkni “a” pro začátek hry.
2) Zmáčkni tlačítko “MENU” pro opuštění v průběhu hry.

1.SHU DU:

1) Zmáčkni směrová tlačítka pro nastavení úrovně a potvrď tlačítkem “a”.
2) Zmáčkni směrová tlačítka pro výběr možnosti vzkazů a poté zmáčkni “a” pro pokračování.
3) Zmáčkni směrová tlačítka pro přesun kurzoru na volné pole a vpiš odpovědné číslo a zmáčkni “a” pro potvrzení. Vyber číslo pomocí směrových tlačítek a zmáčkni “a” pro umístění ve vyznačeném poli (stisknutím tlačítka “b” se vrátíš).
4) Pravidla: Každý sloupec a řada musí obsahovat čísla 1 až 9 bez opakování čísel.

2.WAREHOUSE KEEPER:

1) Zmáčkni směrová tlačítka pro nastavení úrovně a potvrď tlačítkem “a”.
2) Použij směrová tlačítka pro umístění krabičky na louce. Zmáčkni “b” pro návrat o jeden krok.

3.100 FLOORS:

1) Použij směrová tlačítka pro pohyb v pravo nebo levo a skákej na podpěry tak aby ses nedotkl alektrických kabelů.
2) Po objevení tabulky s body zmáčkni “a” pro začátek nové hry nebo “b” pro návrat do hlavního menu.

4.BENTAL JEWEL:

1) Zmáčkni “a” pro změnu strany 3 padajících klenotu a směrovým tlačítkem rozhodni kde klenoty dopadnou.
2) Ulož 3 nebo více klenotů stejné barvy vedle sebe v linii a ony zmizí a získáš body.

5.EXTREME MEMORY:

Zapamtuj si obrázky a jejich umístění
1) V kole s červenými a modrými kartamy, jedna červená karta bude odkrytá a tvým úkolem je najít modrou kartu se stejným obrázkem. Špatně vybrané karty Ti uberou půl srdíčka. Půl srdíčka získáš při správně dopasovaných kartách.

2) V kole pouze s modrými kartamy, jedna karta bude otočená a tvým úkolem bude najít kartu se stejným obrázkem.

6.LINKING PETS:
Zmáčkni tlačítko select pro spojení dvou zvířatek a potom zmáčkni “a” pro zmizení obrázků. Zmáčni “b” pro zobrazení odpovědí..

7.SUB WARFARE:
Použitím tlačítek kontroluješ bitevní loď. Zmáčknutím “a” nebo “b” schazuješ bomby.

8.COLOR STONE:
Použij směrová tlačítka pro přesun cihel a ulož je stejnými barvamy k sobě. Zmáčkni “b” pro návrat o jeden krok a “a” pro nový začátek hry.

9.HOMWARD JOURNEY:
Zmáčkni směrová tlačítka pro navedení lodě do cílu. Posunování lodě by mělo být tak aby pokaždé byl blokovaný nějakou překážkou aby neuhnul s kurzu.

10.BUBBLE DESTROYER:
Použij směrová tlačítka pro řízení skákajícího míčku a potom zmáčkni “a” pro výstřel.

11.HARE FIGHTER:
Použitím směrových tlačítek se pohybuj. Zmáčkni “a” pro výstřel a “b” pro skákání.

12.FREECELL:
1) Použitím směrových tlačítek pohybuješ kurzorem a vybíráš karty. Zmáčkni "a” pro výběr označené a poté pro odložení na požadované pozici. Ulož v linie karty od krále po eso.
2) Ulož všechny karty ve 4 prázdných polech v levém horním rohu, můžeš si pomáhat prázdnými poly v právém horním rohu.

13.GOBANG:
Hraješ černými panáčky, cílem je uložit 5 panáčků v linii pomocí směrových tlačítek.

14.BALLOON SHOOTING:
Použij směrová tlačítka pro pohybování a zmáčkni “a” pro sestřelení balónku.

15.UPSTAIRS BOUNCER:
Drž tlačítko “a” pro nasbírání energie a poté skoč na na vyšší vrstvu. Chyť balónek aby si mohl létat a zmáčknutím “a” se pustíš.

16.PICK FAULT:
Použij směrová tlačítka pro ukázání rozdílů mezi dvěma obrázky. V každém kole musíš najít 5 rozdílů (zmáčkni „a” pro zobrazení odpovědí).

17.BLACK JACK:
1) Pomocí směrových tlačítek vyber sázku a zmáčkni “b” pro rozdání karet. Směrovými tlačítky volíš možnosti stand (čekám), hit (zvyšuji) nebo double (dvojnásobek) a zmáčkni “a”.
2) Karta “A” může být počítána jako 1 nebo 11 bodů, karty od 10 do K jsou počítané za 10.

18.MINE:
1) Použitím směrového tlačítka vybereš novou hru nebo bodování. Zmáčkni “a” pro vstup nebo “b” pro výstup.
2) Použitím směrových tlačítek vyber náročnost úrovně. Zmáčkni “a” pro vstup nebo “b” pro návrat.
3) Zmáčkni “a” pro zobrazení ukrytého čísla s počtem bomb „b” pro označení pole kde si myslíš, že je bomba. Pokud odkryješ pole s bombou tlačítkem „a” prohrál jsi.

19.RALLY:
Zmáčkni “a” pro zrychlení a “b” pro spomalení. Použitím směrových tlačítek řídíš auto v pravo a v levo. Musíš dojet do cíle minimálně 3. aby si postoupil do dalšího kola.

20.GT RACING:
Zmáčkni “a” pro zrychlení a “b” pro spomalení. Použitím směrových tlačítek řídíš auto v pravo a v levo. Musíš dojet do cíle minimálně 3. aby si postoupil do dalšího kola.

21.PAIR MATCHING:
Najdi dvojice stejných předmětů.

22.JUMPING MARY:
Použitím směrových tlačítek kontroluješ skoky po kvadrátech aby jso unikl potvorám. Skok na žlutý kvadrát tě vyskočí nahoru.

23.PARKING LOT:
1) Použij směrová tlačítka pro pohyb ruky a vyber auto a poté zmáčkni “a” pro výběr místa zastávky.
2) Pohybuj autem podle šipek tak aby jsi nezablokoval parkoviště.
3) Auta je možné posouvat pouze vertikálně nebo horizontálně podle šipek.

24.DOGS:
Zmáčkni “a” pro kontrolu pohybu psa podél linie a dopasuj vedle sebe psy se stejnou barvou obojků.

25.MAZE COMBINATION:
1) Posouvej části obrázku tak aby si vytvořil obrázek stejný jako v horní části obrazovky.

2) Používej směrová tlačítka pro určení směru pohybu přesunutí a poté zmáčkni “a” pro přesun.

26.PRECIPICE:
Použij směrová tlačítka pro vytvoření přechodu cesty.

27.BRICK BLASTER:
Zmáčkni “a” pro vystřelení míčku a poté pomocí směrových tlačítek pohybuj deskou tak aby si odrazil míček v úder do horních předmětů.

28.MONKEYS:
Použij smětová tlačítka pro pohyb opičkou nahoru a dolů tak aby střílela banány ve směru malých opiček na druhé straně.
Dej banány každé opičce jinak Ti začnou utíkat.

29.COLLECT EGGS:
Použij smětová tlačítka pro pohyb v pravo a levo a chytej padající vajíčka.

30.MINIBEE:
Použij smětová tlačítka pro pohyb v pravo a levo a uniknout tak padajícím lepivým objektům a zmáčkni “a” pro výstřel včel nahoru.

31.ROLLING BOX:
1) Použij smětová tlačítka pro otočení dřevené klády tak aby spadla do díry.

32.CARTOON MATCH:
Použij smětová tlačítka pro přesun kurozoru a zmáčni “a” pro přesun bloku do jiné linie, spojit všechny bloky do obrázku a vyeliminovat je.

33.CUPS CHANGING:
Fant je přikrytý hrnečkem a rychle se pohybuje mezi jinými hrníčky. Tvým úkolem je sledování hrníčku s fantem a ukázání na něj. Označ ho pomocí směrového tlačítka a potom odkryj tlačítkem „a”.

20 bonusových her:

1) Použij směrová tlačítka pro vybrání “20 Bonus Games” a zmáčkni “a” nebo “A” pro vstup.
2) Zmáčkni “MENU” pro opuštění hry během hraní.

1.ROBOT WAR:
Použij směrová tlačítka pro pohyb tankem. Zmáčkni “a” pro bombardování ostatních

tanků.

2.30 DEGREE:
Zmáčkni „levo” na směrovém tlačítku pro zrychlení otáček. Zmáčkni “a” nebo “b” pro přeskakování překážek. Zmáčkni “b” pro únik před lítajícími ptáky. Zmáčkni “a” nebo “b” pro chytání banánů.

3.PAO PAO:
1) Použij smětová tlačítka pro pohyb v levo a pravo a mačkej “a” pro skoky nad překážky a pro sběr klenotů.
2) Zmáčkni současně „pravo” a „a” pro dlouhý skok nad větší překážky.

4.DIAMOND FOREST:
1) Použij smětová tlačítka pro přesun klenotů v levo a pravo a zmáčkni “a” pro spojení v lince podle typů.
2) Použij smětová tlačítka pro přesun v pravo a levo a mačkej “b” pro vyhazování. 3 a více klenotů stejné barvy vedle sebe budou vyeleminovány.

5.WEST COWBOY:
Použij smětová tlačítka pro vyhnutí se střelám a mačkej “a” pro zastřelení nepřátel.

6.BIG SHOT CHECKER:
1) Tvoji panáčci jsou žlutí. Použij smětová tlačítka pro výběr panáčka a ukáží se Ti možnosti pohybu. Zmáčkni “a” pro přesun.
2) Zmáčkni “b” pro přeskočení nad červeným panáčkem (panáček zmizí).

7.HAPPY NIGHT:
1) Zmáčkni “a” pro skoky po střechách aut. Stálé mačkání “a” vede ke zmenšení enerie létajícího ptáka. Po přistání na některém autě energie roste.
2) Pokud energie bude 0 pták spadne na zem a hra skončí.

8.BUMPER BALLS:
Používej míčky v dolní části obrazovky. Použij smětová tlačítka pro výběr míče a poté drž tlačítko “a” pro sílu vrhu. Pusť tlačítko “a” a vystřel míček tak aby míče protivníka zasáhla..

9.SEA FIGHT:
Použij současně smětová tlačítka a “a” pro pohyb válečnou lodí, mačkej “b” pro výstřely. Můžeš vplavat do víru aby ses dostal na jiné místo.

10.HIGHWAY RACING:
Použij smětová tlačítka pro řízení auta a zmáčkni „a” pro zrychlení. Nabourej do žlutého auta aby si získal palivo a sbírej žlutá auta pro získání více času.

11.TRACK RACING:
1) Použij smětová tlačítka pro výběr auta. Zmáčkni “a” pro výběr a “b” pro návrat.
2) Drž tlačítko “a” pro zrychlení a smětová tlačítka pro řízení auta. Zmáčkni “b” pro brždění.
3) Po třech kolech musíš být vítězem aby ses dostal do dalšího kola.

12.POCKET CHANGE:
Pozoruj vzkazy na levé straně, Použij smětová tlačítka pro výběr mincí v daném čase.

13.SLOT MACHINE:
1) Použij smětová tlačítka pro výběr sázky a zmáčkni “a” pro potvrzení. “a” roztočí kolo.
2) Přenes se do tabule aby si získal bonusové body.

14.BRAIN CHALLENGE:
1) Pozoruj obrázky nahoře a mačkej “a” pro výběr stejného obrázku.
2) Použij klávesnici výběru aby vybrat stený obrázek.
3) Podle informací v horní části obrazovky vyber odpovědné cifry.
4) Po konci zmáčkni “a” pro pokračování.

15.MINI SOCCER:
Použij smětová tlačítka pro výkop míče a trefení mincí na druhé straně a nedovol protivníkovi se dostat na tvoji stranu.

16.FROGGER:
Použij smětová tlačítka pro pohyb žáby a umožni ji přejít přes silnice a řeky.

17.TABLE FOOTBALL:
1) Použij smětová tlačítka pro výber reprezentace kraje.
2) Použij smětová tlačítka pro ustavění družiny.
Hraješ družinou v levo. Použij smětová tlačítka pro blokování střel protivníka a získávání bodů.

18.ARCHERY:
Použij smětová tlačítka pro zamíření do cílu. Přidrž „a” pro dostosování síly výstřelu a pak pusť a vystřelíš.

19.ZUMA:
Použij smětová tlačítka pro výběr směru výstřelu. Zmáčkni “a” aby vystřelit míč do oblasti míčů se stejnou barvou. Když 3 a více stejně barevných míčů budou vedle sebe tak zmizí.

20. BEER MASTER:
Použij smětová tlačítka pro pohyb mezi frontama a mačkej “a” pro podání piva zákazníkovy. Pamtuj, že máš sbírat vracející se piva dřív než spadnou na zem.

Mi Guitar Mi Papacon Mi Fiit :

Vyber kterýkoliv ze tří bloků her a zmáčkni “A” nebo “a” pro zobrazení seznamu. Vyber požadovanou hru směrovým tlačítkem a poté zmáčkni “a” pro začátek hry. (Pozor: všechny hudební hry se začínají stejnými tlačítky).

1. Zmáčkni “A” nebo “a” pro vstup na první plán hry.
2. Zmáčkni “a” pro výběr scény. Zmáčkni “A” pro potvrzení.
3. Zmáčkni “a” pro výběr postavy hráče. Zmáčkni “A” pro potvrzení.
4. Zmáčkni “A” pro výběr hrané písně, znovu “A” pro výběr druhu znění a znovu “A” pro začátek hry.
5. Na obrazovce se objeví 5 různě barevných tlačítek, které odpovídají tlačítkům nahoru/dolů/levo/pravo a “b”. Mačkej v momenty kdy míček v dané barvě přichází.
6. Můžeš kdykoliv se vrátit do seznamu písní a vybrat jinou.

NÁVOD KE SPORTOVNÍM HRÁM:

UWAGA: Vždy si zapínej bezpečnostní pásek na ovladači.

1.Tennis
Hra proti počítači. Drž a používej ovladač jako tenisovou raketu. Hra může být rozehrána s nebo bez použití kontrolních tlačítek.
A=potvrzení výběru
B=návrat do menu [SMĚROVÉ TLAČÍTKO] pro nastavení možností, např. počet hráčů, druh hřiště atd.
Pro servis stiskni [A] a nadhodíš míček potom vykonej pohyb ovladačem když je míček v nejvyším bodě. Kontroluj pohyby v dané momenty. Můžeš mít různé typy úderů (smash, lob atd.) podle toho v jaké výšce bude míček když se do něj trefíš raketou.

2.Golf
Hra golf proti jedné osobě. Drž a používej ovladač jako golfovou hůl. Hra může být rozehrána s nebo bez použití kontrolních tlačítek.
A=potvrzení výběru, úder do míčku
B=návrat do menu; pohled ze shora
B=návrat do menu zpět [SMĚROVÉ TLAČÍTKO] pro nastavení možností hry.
Použij [A] pro potvrzení každého výběru. Použij [B] pro přechod do včešnějšího menu. Pro udržení míčku nejúrve přidrž tlačítko [A] a potom současně pusť tlačítko a

vykonej máchnutí ovladačem.

3. Baseball

Trénuj se na polu baseballu. Hra pro 1 osobu. Drž a používej ovladač jako pálku baseballovou. Hra může být rozehrána s nebo bez použití kontrolních tlačítek.

SMĚROVÉ TLAČÍTKO =výběr instrumentů baseballových
A=potvrzení výběru
B= návrat do menu
Zmáčkni [A] a použij tlačítko směrů pro přechody mezi nastaveníma v menu.
Použij [A] pro potvrzení každého výběru. Použij [B] pro přechod do včešnějšího menu.
V momentě odpalování pálkou, vyber typ úderu pomocí tlačítka směrů a poté zmáčkni [A] pro potvrzení. Máchni ovladačem tak jak pálkou baseballou aby odpálit míček.

4.Boxing

Tato hra přezkouší tvoji fyzičku. Hra pro jednoho hráče s použitím dvou ovladačů.
Ovladače:
Ovladač P1=pravá ruka
Ovladač P2=levá ruka
Zmáčkni [A] a použij klávesnici smětů pro přecházení do nastavení jako je výběr závodníka nebo náročnost úrovně. Mávej ovladači P1 a P2 aby zasahovat protivníka.
Zmáčkni [A] pro obranu.

5. Basketball

Košíková určená k házení volných hodů. Pro jednoho nebo dva hráče.
Ovládání:
Směrová tlačítka=postavení
A=míření
Zmáčkni [A] a použij tlačítko směrů pro přechody mezi nastaveníma v menu.
Použij [A] pro potvrzení každého výběru. Použij [B] pro přechod do včešnějšího menu. Použij směrové tlačítko aby se připravit na požadovaný hod.
Zmáčkni a přidrž [A] pro zamíření. Pusť tlačítko A pro hod.

6. Table Tennis

Stolní tenis proti počítači. Hra pro jednoho nebo dva hráče.
Drž a používej ovladač jako pálku.
Ovládání:
A=potvrzení výběru / hod míčku
B= návrat do předešlého menu
Zmáčkni [A] a použij tlačítko směrů pro přechody mezi nastaveníma v menu.
Použij [A] pro potvrzení každého výběru. Použij [B] pro přechod do včešnějšího menu.

Pro servis nejprve zmáčkni [A] pro nadhození míčku, a poté vykonej mávnutí ovladačem když je míček v nejvyšším místě. Kontroluj pohyby v určitě mometny. Můžeš získat různé typy úderů podle toho jak vysoko (i jak daleko) bude míček v momentě udeření pálkou (ovladačem).

7. Bowling

Kuželky pro jednoho nebo dva hráče.
Ovládání:
Směrové tlačítko: nastavení pozice
A=potvrzení výběru / směr
Zmáčkni [A] a použij tlačítko směrů pro přechody mezi nastaveníma v menu.
Použij [A] pro potvrzení každého výběru. Použij [B] pro přechod do včešnějšího menu.
Před vrhem se ujisti, že tvoje pozice je v pořádku (doladění směrovými tlačítky).
Zmáčkni [A] pro vybrání odpovědného směru a poté vyber odpovědný směr a poté opět [A] pro potvrzení. Mávni ovladačem tak jako by si vrhal koulí.

8. Darts

Pohybová hra pro jednoho nebo dva hráče.
Ovládání:
A=potvrzení výběru.
Zmáčkni [A] a použij tlačítko směrů pro přechody mezi nastaveníma v menu.
Použij [A] pro potvrzení každého výběru. Použij [B] pro přechod do včešnějšího menu.
Na zamíření zmáčkni [A] až bude kurzor na požadovaném čísle. Zmáčkni znovu [A] pro potvrzení pole na které míříš. Zmáčkni a přidrž [A] pro ukazatel síly vrhu. Když bude síla vrhu odpovídající mávni ovladačem tak jak by si házel do terče.

Slovenčina

1. DOPORUČENÁ VZDIALENOSŤ A UHOL HRY

-- Hlavný diel musí byť umiestený vertikálne pred hráčom
-- Uhol snímania: 60 stupňov, vertikálne a horizontálne
-- Dosah snímania: od 1 do 4 metrov medzi hlavným dielom a hráčom

2. PRIDANÉ VYBAVENIE

Bezdrátové ovládače môžu byť používané aj s inými doplňkami, ktoré účinia hru viac realistickou. Stačí iba vybrať typ doplňku, ktorý chcete použiť v hre, a umiestniť ho v bezdrátovom ovládači. Dostupné doplňky: baseballová pálka, tenisová raketa, pálka na PingPong, golfová tyč.

3. DODRŽIAVANIE BEZPEČNOSTI

UŽÍVATELIA A OKOLIE HRY
- Nikdy nedopustite aby dieťa zapájalo sieťový adaptér bez dozoru dospelej osoby. Adaptér nie je hračka.
- Nezabudnite vybrať batérie zo všetkých častí zariadenia ak ho nebudete dlhšiu dobu používať.
- Skontrolujte správne zapojenie všetkých káblov pred zapnutím konzoly.
- Zariadenie funguje, ak je zapojené do TV a nastavené do správneho systému.
- Dbajte na to, aby ste vždy stáli čo najďalej od TV, zabráníte tým škodám a vždy si nasaďte
bezpečnostný pásik na ruku, ktorý zabraňuje vykĺznutiu ovládače.
- Nastavením kontrastu a jasu na TV získate najlepšiu kvalitu zobrazovania.
- Používajte zariadenie vo veľkej izbe, bez prekážok v dosahu, pre maximálne bezpečie. Odpočívajte po
danom čase hrania.
- Deti by mali hrať iba pod dohľadom dospelých.
- Priestor medzi hráčom a okolím je dôležitý pre bezpečnosť, rýchle pohyby ovládača v malom priestore
môžu viesť k hrozným následkom.

BATÉRIA A VYBAVENIE
- Nikdy nenabíjajte jednorazové batérie.
- Počas nabíjania batériu nikdy nenechávate deťom bez dozoru dospelej osoby.
- Nevyberajte batérie z nabíjačky, kým nie sú úplne nabité.
- Nestláčajte baterky alebo nabíjačku, môže to viesť k nešťastiu.
- NIKDY nepoužívajte rôzne druhy nabíjania v rovnaký čas. Odporúčame si vybrať medzi batériou a
napájaním, ale NIKDY nepoužívajte oba druhy naraz.

- Neodporúčame hranie deťom mladším ako 3 roky, aby nedošlo k prehltnutiu malých predmetov, ktoré sú
  súčasťou sady.
- Používajte iba adaptér AC alebo iný s rovnakými parametrami (napätie, sila, atď)
- Odporúčame uchovať obal, ktorý sa môže hodiť pre dobré uloženie zariadenia v čase keď nie je
  používané.

Skontrolujte či krabica obsahuje tieto časti:
1 x 32bitová konzola deluxe s nahranými hrami
1 x bezdrátový ovládač
2 x bezdrátový ovládač pre dvoch hráčov
1 x Športovná sada: baseballová pálka, tenisová raketa, pálka na PingPong, golfová tyč.
1 x kábel AV na zapojenie k TV
1 x adaptér AC
Hlavné výhody:
-- 32bitová konzola a bezdrátové ovládače pre pohodlné hranie
-- Uhol snímania z hlavnej jednotky: ± 30 stupňov
-- Dosah snímania: od 1 do 4 metrov
-- Uhol prenosu medzi bezdrátovými ovládačmi a klasickými: ± 45 stupňov

Záruka:
-- Výrobok má dvoj ročnú záruku od dátumu nákupu.
-- Uschovajte doklad o zaplatení pre prípadnú reklamáciu, alebo výmenu jednotlivých častí.
-- V prípade akýchkoľvek zásahov do zariadenia (rozšróbovanie, vlastné opravy, atď.) se stáva záruka neplatnou.

4. POŽIADAVKY A INFORMÁCIE O NAPÁJANIE

- Konzola deluxe: 4 x batéria typu AAA (nie je súčasťou balenia)
- Ovládač klasický: 2 x batéria typu AAA (nie je súčasťou balenia)
- Bezdrôtové Ovládače: 6x batéria typu AAA (nie je súčasťou balenia)
- Adaptér: 6V/200mA výstup DC, polarizácia.

Konzola pracuje s 4 x batériou typu AAA (nie je súčasťou balenia).
Vyberte batérie alebo odpojte napájanie v prípade, že nebudete dlhší čas používať zariadenie.
Pásik na ruku chráni ovládač pred skĺznutím počas hry. Uistite sa, že máte okolo seba dostatok miesta a počas hry sa vyvarujte zbrklých pohybov.

5. INŠTALÁCIA

Pre zapojenie konzole postupujte podľa nasledujúcich krokov:
-- Zapojte kábel AV do TV a potom do vstupu AV na konzoly.
-- Ďalej stlačte tlačítko na konzole (tlačítko POWER) a zapnite pásik na ovládači (na ruku) pokiaľ ho chcete používať.
-- Teraz ste pripravení na používanie konzoly a užívanie si hry.

85 hier v 1 – návod

33 prekvapivých hier:

Použite smerové tlačítka pre výber “33 Amazing Game” potom stlačte tlačítko “A” alebo “a” pre vstup. Vyberte požadovanú hru a označte ju pomocou smerových tlačítok a potom stlačte “a” pre začiatok hry.
2) Stlačte tlačítko “MENU” pre opustenie v priebehu hry.

1.SHU DU:
1) Stlačte smerové tlačítka pre nastavenie úrovne a potvrďte tlačítkom “a”.
2) Stlačte smerové tlačítka pre výber možnosti odkazov a potom stlačte “a” pre pokračovanie.
3) Stlačte smerové tlačítka pre presun kurzoru na volné pole a vpíšte odpovedajúce číslo a stlačte “a” pre potvrdenie. Vyberte číslo pomocou smerových tlačítok a stlačte “a” pre umiestnenie vo vyznačenom poli (stlačením tlačítka “b” sa vrátíte).
4) Pravidlá: Každý stĺpec a riadok musí obsahovať čísla 1 až 9 bez opakovania čísel.

2.WAREHOUSE KEEPER:
1) Stlačte smerové tlačidlá pre nastavenie úrovne a potvrďte tlačidlom "a".
2) Použite smerové tlačidlá pre umiestnenie krabičky na lúke. Stlačte "b" pre návrat o jeden krok.

3.100 FLOORS:
1) Použite smerové tlačidlá pre pohyb v pravo alebo v ľavo a skáčte na podpery tak aby ste sa nedotkli elektrických káblov.
2) Po objavení tabuľky s bodmi stlačte "a" pre začiatok novej hry alebo "b" pre návrat do hlavného menu.

4.BENTAL JEWEL:
1) Stlačte "a" pre zmenu strany 3 padajúcich klenotov a smerovým tlačidlom rozhodnite kde klenoty dopadnú.
2) Uložte 3 alebo viac klenotov rovnakej farby vedľa seba v línii a oni zmiznú a vy získate body.

5.EXTREME MEMORY:
Zapamätajte si obrázky a ich umiestnenie.
V kole s červenými a modrými kartami, jedna červená karta bude odkrytá a vašou úlohou je nájsť modrú kartu s rovnakým obrázkom. Zle vybrané karty Vám uberú pol srdiečka. Pol srdiečka získate pri správne dopasovaných kartách.
V kole iba s modrými kartami, jedna karta bude otočená a vašou úlohou bude nájsť kartu s rovnakým obrázkom.

6.LINKING PETS:
Stlačte tlačidlo select pre spojenie dvoch zvieratiek a potom stlačte "a" pre zmiznutie obrázkov. Stlačte "b" pre zobrazenie odpovedí.

7.SUB WARFARE:
Použitím tlačidiel kontrolujete bojovú loď. Stlačením "a" alebo "b" zhadzujete bomby.

8.COLOR STONE:
Použite smerové tlačidlá pre presun tehál a uložte ich rovnakými farbami k sebe. Stlačte "b" pre návrat o jeden krok a "a" pre nový začiatok hry.

9.HOMWARD JOURNEY:
Stlačte smerové tlačidlá pre navedenie lode do cieľov. Posúvanie lode by malo prebiehať tak aby zakaždým bol blokovaný nejakou prekážkou aby neuhol z kurzu.

10.BUBBLE DESTROYER:
Použite smerové tlačidlá pre riadenie skákajúcej loptičky a potom stlačte "a" pre výstrel.

11.HARE FIGHTER:
Použitím smerových tlačidiel sa pohybujte. Stlač "a" pre výstrel a "b" pre skok.

12.FREECELL:
1) Použitím smerových tlačidiel pohybujete kurzorom a vyberáte karty. Stlačte "a" pre výber označenia a potom pre odloženie na požadovanej pozícii. Uložte v línii karty od kráľa po eso. Uložte všetky karty v 4 prázdnych poliach v ľavom hornom rohu, môžete si pomáhať prázdnym poľom v pravom hornom rohu.

13.GOBANG:
Hráte čiernymi panáčikmi, vaším cieľom je uložiť 5 panáčikov v línii pomocou smerových tlačidiel.

14.BALLOON SHOOTING:
Použite smerové tlačidlá pre pohyb a stlačte "a" pre zostrelenie balónika.

15.UPSTAIRS BOUNCER:
Držte tlačidlo "a" pre nazbieranie energie a potom skočte na vyššiu úroveň. Chyťte balónik aby ste mohli lietať a stlačením "a" sa pustíte.

16.PICK FAULT:
Použite smerové tlačidlá pre ukázanie rozdielov medzi dvomi obrázkami. V každom kole musíte nájsť 5 rozdielov (stlačte "a" pre zobrazenie odpovedí).

17.BLACK JACK:
1) Pomocou smerových tlačidiel vyberte stávku a stlačte "b" pre rozdanie kariet. Smerovými tlačidlami zvoľte z možností stand (čakám), hit (zvyšujú) alebo double (dvojnásobok) a stlačte "a".
2) Karta "A" môže byť počítaná ako 1 alebo 11 bodov, karty od 10 do K sú počítané za 10.

18.MINE:
1) Použitím smerového tlačidla vyberiete novú hru alebo bodovanie. Stlačte "a" pre vstup alebo "b" pre výstup.
2) Použitím smerových tlačidiel vyberte náročnosť úrovne. Stlačte "a" pre vstup alebo "b" pre návrat.
3) Stlačte "a" pre zobrazenie ukrytého čísla s počtom bômb a "b" pre označenie poľa kde si myslíte, že je bomba. Ak odkryjete pole s bombou tlačidlom "a" prehrali ste.

19.RALLY:
Stlačte "a" pre zrýchlenie a "b" pre spomalenie. Použitím smerových tlačidiel riadite auto v pravo a v ľavo.Musíte dôjsť do cieľa minimálne 3. aby ste postúpili do ďalšieho kola.

20.GT RACING:
Stlačte "a" pre zrýchlenie a "b" pre spomalenie. Použitím smerových tlačidiel riadite auto v pravo a v ľavo. Musíte dôjsť do cieľa minimálne 3. aby ste postúpili do ďalšieho kola.

21.PAIR MATCHING:
Nájdi dvojice rovnakých predmetov.

22.JUMPING MARY:
Použitím smerových tlačidiel kontrolujete skoky po kvádroch aby ste unikli potvorám. Skok na žltý kváder vás vyskočí hore.

23.PARKING LOT:
1) Použite smerové tlačidlá pre pohyb ruky a vyberte auto a potom stlačte "a" pre výber miesta zastávky.
2) Pohybujte autom podla šípok tak aby sa zabránilo zablokovaniu parkoviska.

3) Autá je možné posúvať iba vertikálne alebo horizontálne podľa šípok.

24.DOGS:
Stlačte "a" pre kontrolu pohybu psa pozdĺž línie a dopasujte vedľa seba psov s rovnakou farbou obojkov.

25.MAZE COMBINATION:
1) Posúvajte časti obrázku tak aby ste vytvorili obrázok rovnaký ako v hornej časti obrazovky.
2) Používajte smerové tlačidlá pre určenie smeru pohybu presunutia a potom stlačte "a" pre presun.

26.PRECIPICE:
Použite smerové tlačidlá pre vytvorenie prechodu cesty.

27.BRICK BLASTER:
Stlačte "a" pre vystrelenie loptičky a potom pomocou smerových tlačidiel pohybujte doskou tak aby ste odrazili loptičku v úder do horných predmetov.

28.MONKEYS:
1) Použite smerové tlačidlá pre pohyb opičkou hore a dole tak aby strieľala banány v smere malých opičiek na druhej strane.
2) Dajte banány každej opičke inak Vám začnú utekať.

29.COLLECT EGGS:
Použite smerové tlačidlá pre pohyb v pravo a v ľavo a chytajte padajúce vajíčka.

30.MINIBEE:
Použite smerové tlačidlá pre pohyb v pravo a v ľavo a uniknite tak padajúcim lepivým objektom a stlačte "a" pre výstrel včiel hore.

31.ROLLING BOX:
1) Použite smerové tlačidlá pre otočenie drevených polien tak aby spadli do diery.

32.CARTOON MATCH:
Použite smerové tlačidlá pre presun kurozoru a stlačte "a" pre presun bloku do inej línie, spojte všetky bloky do obrázku a eliminujte ich.

33.CUPS CHANGING:
Fanta je prikrytý hrnčekom a rýchlo sa pohybuje medzi inými hrnčekmi. Vašou úlohou je sledovanie hrnčeka s Fantom a ukázanie na neho. Označte ho pomocou smerového tlačidla a potom odkryte tlačidlom "a".

20 bonusových hier:

1) Použite smerové tlačidlá pre výber “20 Bonus Games” a stlačte “a” alebo “A” pre vstup.
2) Stlačte “MENU” pre opustenie hry behom hrania.

1.ROBOT WAR:
Použite smerové tlačidlá pre pohyb tankom. Stlačte "a" pre bombardovanie ostatných tankov.

2.30 DEGREE:
Stlačte "v ľavo" na smerovom tlačidle pre zrýchlenie otáčok. Stlačte "a" alebo "b" pre preskakovanie prekážok. Stlač "b" pre únik pred lietajúcimi vtákmi. Stlačte "a" alebo "b" pre chytanie banánov.

3.PAO PAO:
1) Použite smerové tlačidlá pre pohyb v ľavo a v pravo a stláčajte "a" pre skoky nad prekážky a pre zber klenotov.
2) Stlačte súčasne "v pravo" a "a" pre dlhý skok nad väčšie prekážky.

4.DIAMOND FOREST:
1) Použite smerové tlačidlá pre presun klenotov v ľavo a v pravo a stlačte "a" pre spojenie v linke podľa typov.
2) Použite smerové tlačidlá pre presun v pravo a v ľavo a stláčajte "b" pre vyhadzovanie. 3 a viac klenotov rovnakej farby vedľa seba bude eliminovaných.

5.WEST COWBOY:
Použite smerové tlačidlá pre vyhnutie sa strelám a stláčajte "a" pre zastrelenie nepriateľov.

6.BIG SHOT CHECKER:
1) Vaši panáčikovia sú žltí. Použite smerové tlačidlá pre výber panáčika a ukážu sa Vám možnosti pohybu. Stlačte "a" pre presun.
2) Stlačte "b" pre preskočenie nad červeným panáčikom (panáčik zmizne).

7.HAPPY NIGHT:
1) Stlačte "a" pre skoky po strechách áut. Stále stláčanie "a" vedie k zmenšeniu energie lietajúceho vtáka. Po pristátí na niektorom aute energia rastie.
2) Ak energia bude 0 vták spadne na zem a hra skončí.

8.BUMPER BALLS:
Používajte loptičky v dolnej časti obrazovky. Použite smerové tlačidlá pre výber lopty a potom držte tlačidlo "a" pre silu vrhu. Pusťte tlačidlo "a" a vystreľte loptičku tak aby

lopty protivníka zasiahla.

9.SEA FIGHT:
Použi súčasne smerové tlačidlá a "a" pre pohyb vojnovou loďou, stláčajte "b" pre výstrely. Môžete vplávať do víru aby ste sa dostali na iné miesto.

10.HIGHWAY RACING:
Použite smetové tlačidlá pre riadenie auta a stlačte "a" pre zrýchlenie. Nabúrejte do žltého auta aby ste získali palivo a zbierajte žlté autá pre získanie viac času.

11.TRACK RACING:
1) Použite smerové tlačidlá pre výber auta. Stlačte "a" pre výber a "b" pre návrat.
2) Držte tlačidlo "a" pre zrýchlenie a smerové tlačidlá pre riadenie auta. Stlačte "b" pre brzdenie.
3) Po troch kolách musíš byť víťazom aby si sa dostal do ďalšieho kola.

12.POCKET CHANGE:
Pozorujte odkazy na ľavej strane, použite smerové tlačidlá pre výber mincí v danom čase.

13.SLOT MACHINE:
1) Použite smerové tlačidlá pre výber stávky a stlačte "a" pre potvrdenie. "A" roztočí koleso.
2) Preneste sa do tabule aby ste získali bonusové body.

14.BRAIN CHALLENGE:
1) Pozorujte obrázky hore a stláčajte "a" pre výber rovnakého obrázku.
2) Použite klávesnicu výberu aby ste vybrali šteňaťu obrázok.
3) Podľa informácií v hornej časti obrazovky vyberte zodpovedné cifry.
4) Po konci stlačte "a" pre pokračovanie.

15.MINI SOCCER:
Použite smerové tlačidlá pre výkop lopty a zásah mincí na druhej strane a nedovoľte protivníkovi sa dostať na vašu stranu.

16.FROGGER:
Použite smerové tlačidlá pre pohyb žaby a umožnite jej prejsť cez cesty a rieky.

17.TABLE FOOTBALL:
1) Použite smerové tlačidlá pre výber reprezentácie kraja.
2) Použite smerové tlačidlá pre zriadenie družiny. Hráte s družinou v ľavo. Použite smerové tlačidlá pre blokovanie striel protivníka a získavanie bodov.

18.ARCHERY:
Použite smerové tlačidlá pre zamierenie do cielov. Podržte "a" pre dostosovánie sily výstrelu a potom pusťte a vystrelíte.

19.ZUMA:
Použite smerové tlačidlá pre výber smeru výstrelu. Stlačte "a" aby ste vystrelili loptu do oblasti lôpt s rovnakou farbou. Keď 3 a viac rovnako farebných lôpt bude vedľa seba tak zmiznú.

20. BEER MASTER:
Použite smerové tlačidlá pre pohyb medzi frontami a stláčajte "a" pre podanie piva zákazníkovej. Pamätajte, že máte zbierať vracajúce sa pivá skôr než spadnú na zem.

Mi Guitar Mi Papacon Mi Fiit :

Vyberte ktorýkoľvek z troch blokov hier a stlačte "A" alebo "a" pre zobrazenie zoznamu. Vyberte požadovanú hru smerovým tlačidlom a potom stlačte "a" pre začiatok hry. (Pozor: všetky hudobné hry sa začínajú rovnakými tlačidlami).

1. Stlačte “A” alebo “a” pre vstup na prvý plán hry.
2. Stlačte "a" pre výber scény. Stlačte "A" pre potvrdenie.
3. Stlačte "a" pre výber postavy hráčov. Stlačte "A" pre potvrdenie.
4. Stlačte "A" pre výber hranej piesne, znovu "A" pre výber druhu znenia a znova "A" pre začiatok hry.
5. Na obrazovke sa objaví 5 rôznych farebných tlačidiel, ktoré zodpovedajú tlačidlám hore / dole / ľavo / pravo a "b". Stláčajte v momenty kedy loptičku v danej farbe prichádza.
6. Môžeš kedykoľvek sa vrátiť do zoznamu piesní a vybrať inú.

NÁVOD K ŠPORTOVÝM HRÁM:

POZNÁMKA: Vždy si zapínajte bezpečnostný pásik na ovládači.

1.Tennis
Hra proti počítaču. Drž a používaj ovládač ako tenisovú raketu. Hra môže byť rozohraná s alebo bez použitia
kontrolných tlačidiel.
A = potvrdenie výberu
B = návrat do menu [SMEROVÉ TLAČIDLO] pre nastavenie možností, napríklad počet hráčov, druh ihriska ...
Pre servis stlačte [A] a nadhodíte loptičku potom vykonajte pohyb ovládačom, keď je loptička v najvyššom bode. Kontrolujte pohyby v daných momentoch. Môžete mať rôzne typy úderov (smash, lob atď) podľa toho v akej výške bude loptička keď sa do

nej trafíte raketou.

2.Golf
Hra golf proti jednej osobe. Držte a používajte ovládač ako golfovú palicu. Hra môže byť rozohraná s alebo bez použitia kontrolných tlačidiel.
A = potvrdenie výberu, úder do lopty
B = návrat do menu; pohľad zhora
B = návrat do menu späť [SMEROVÉ TLAČIDLO] pre nastavenie možností hry.
Použite [A] pre potvrdenie každého výberu. Použite [B] pre prechod do predchádzajúceho menu. Pre udržanie loptičky najprv pridržte tlačidlo [A] a potom súčasne pustite tlačidlo a vykonajte švih ovládačom.

3. Baseball
Trénujte sa na poli baseballu. Hra pre 1 osobu. Držte a používajte ovládač ako baseballovú pálku. Hra môže byť rozohraná s alebo bez použitia kontrolných tlačidiel.

SMEROVÉ TLAČIDLO = výber baseballových nástrojov
A = potvrdenie výberu
B = návrat do menu
Stlačte [A] a použite tlačidlo smerov pre prechody medzi nastavením v menu.
Použite [A] pre potvrdenie každého výberu. Použite [B] pre prechod do predchádzajúceho menu.
V momente odpaľovania pálkou, vyberte typ úderu pomocou tlačidla smerov a potom stlačte [A] pre potvrdenie. Švihnite ovládačom tak ako baseballovou pálkou aby ste odpálili loptičku.

4.Boxing
Táto hra preskúša vašu fyzičku. Hra pre jedného hráča s použitím dvoch ovládačov.
Ovládače:
Ovládač P1 = pravá ruka
Ovládač P2 = ľavá ruka
Stlačte [A] a použite klávesnicu smeti pre prechádzanie do nastavenia ako je výber pretekára alebo náročnosť úrovne. Mávajte ovládačmi P1 a P2 aby ste zasiahli protivníka.
Stlačte [A] pre obranu.

5. Basketball
Basketball hra určená na hádzanie voľných hodov. Pre jedného alebo dvoch hráčov.
Ovládanie:
Smerové tlačidlá = postavenie
A = mierenie
Stlačte [A] a použite tlačidlo smerov pre prechody medzi nastavením v menu.
Použite [A] pre potvrdenie každého výberu. Použite [B] pre prechod do predchádzajúceho menu. Použite smerové tlačidlo aby ste sa pripravili na

požadovaný hod.
Stlačte a pridržte [A] pre zamierenie. Pusťte tlačidlo A pre hod.

6. Table Tennis
Stolný tenis proti počítaču. Hra pre jedného alebo dvoch hráčov.
Držte a používajte ovládač ako raketu.
Ovládanie:
A = potvrdenie výberu / hod loptičky
B = návrat do predošlého menu
Stlačte [A] a použite tlačidlo smerov pre prechody medzi nastavením v menu.
Použite [A] pre potvrdenie každého výberu. Použite [B] pre prechod do predchádzajúceho menu.
Pre servis najprv stlačte [A] pre nadhodenie lopty, a potom vykonajte mávnutie ovládačom keď je loptička v najvyššom mieste. Kontrolujte pohyby v určitých momentoch. Môžete získať rôzne typy úderov podľa toho ako vysoko (aj ako ďaleko) bude loptička v momente úderu pálkou (ovládačom).

7. Bowling
Kolky pre jedného alebo dvoch hráčov.
Ovládanie:
Smerové tlačidlo = nastavenie pozície
A = potvrdenie výberu / smer
Stlačte [A] a použite tlačidlo smerov pre prechody medzi nastavením v menu.
Použite [A] pre potvrdenie každého výberu. Použite [B] pre prechod do predchádzajúceho menu.
Pred vrhom sa uistite, že vaša pozícia je v poriadku (doladenie smerovými tlačidlami).
Stlačte [A] pre vybranie zodpovedného smeru a potom vyberte zodpovedný smer a potom opäť [A] pre potvrdenie. Mávnite ovládačom tak ako by ste vrhali guľou.

8. Darts
Pohybová hra pre jedného alebo dvoch hráčov.
Ovládanie:
A = potvrdenie výberu.
Stlačte [A] a použite tlačidlo smerov pre prechody medzi nastavením v menu.
Použite [A] pre potvrdenie každého výberu. Použite [B] pre prechod do predchádzajúceho menu.
Na zamierenie stlačte [A] až bude kurzor na požadovanom čísle. Stlačte znovu [A] pre potvrdenie poľa na ktoré mierite. Stlačte a pridržte [A] pre ukazovateľ sily vrhu. Keď bude sila vrhu zodpovedajúce mávnite ovládačom tak ako by ste hádzali do terča.

OVERMAX

Your electronic world

OV-85in1